

Werden Sie zum **LUBExpert**®



Schlechte Schmiertechniken sind einer der Hauptgründe für Lagerschäden.

Viele Abteilungen schmieren entsprechend eines relativ verschwenderischen Zeitplans. Dies führt zu einer Über oder Unterschmierung der Kugellager, welche dann nicht die volle Leistung bringen.

LUBExpert sagt Ihnen wann geschmiert werden muss - und wann es genug ist.

Schmierfett reduziert die Reibung im Lager. Weniger Reibung bedeutet längere Lebensdauer. LUBExpert warnt Sie, wenn sich die Reibung erhöht, leitet Sie während des Nachschmierens an und verhindert, dass Sie zu viel oder zu wenig schmieren.



Kugellager richtig schmieren



Richtiges Schmiermittel



Richtige Stelle



Richtige Menge



Richtige Indikatoren



Ultrasound Solutions
sdtultrasound.com/lubexpert



